

**RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DE ÁGUA – POÇO SAPEZEIRO**

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância com a Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04, que estabelece o padrão de potabilidade da Água, segue-se o Relatório Mensal.

**Anexo III da Resolução Estadual SS 65 de 12 de abril de 2005.**

**Controle de Qualidade da Água de Consumo Humano**

**Relatório Mensal do Sistema de Abastecimento de Água**

**Município: SBO**

**Nome Sistema: DAE-SBO Mês/Ano: NOVEMBRO/2013**

**Órgão/Empresa/Entidade responsável:**

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Barbara d' Oeste**

Parâmetros	PORTARIA 2.914 (do MS 12/12/2011)		Saída do Tratamento <b>**POÇO SAPEZEIRO</b>			Sistema de Distribuição		
	unidade	VMP <sup>(2)</sup>	Amostras previstas (diária)	Amostras realizadas (mensal)	Fora do padrão (mensal)	Amostras previstas (mensal)	Amostras realizadas (mensal)	Fora do padrão (mensal)
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	0,5	06*	28	0	10	20	0
Cloro residual livre	mg/l	0,2 a 2,0	06*	28	0	10	20	0
Cloro combinado(1)	---	---	---	---	---	---	---	---
Coliforme Totais	---	Ausente em 95%	02*	15	0	10	14	1
Coliforme Termotolerantes/ Escherichia coli	---	ausente	02*	15	0	10	14	0
Contagem Bactéria Heterotróficas	UFC <sup>(4)</sup>	500	---	---	---	02	5	0
pH	---	6,0 a 9,5	06*	28	0	10	20	0
Cor aparente	UH <sup>(5)</sup>	15	06*	28	0	10	20	0
Ferro	mg/l	0,3	2	3	0	2	4	0
Manganês	mg/l	0,1	2	3	0	2	4	0
Gosto e odor ***	intensidade	6	---	---	---	---	---	---
Fluoreto	mg/l	0,6 a 0,8	06*	28	8	10	20	8
microcistinas	ug/l <sup>(6)</sup>	1,0	1	1	0	---	---	---
saxitoxinas	ug/l <sup>(6)</sup>	3	---	---	---	---	---	---
THM <sup>(7)</sup>	mg/l	0,1	1	1	0	---	---	---

(1) Preenchimento obrigatório para sistemas que utilizam cloroamoniação.

	POÇO	REDE
<b>Turbidez/ Média Mensal (UT)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Turbidez /Valor Máximo encontrado (UT)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Cloro residual Livre /média mensal (mg/L)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Cloro residual livre/Valor mínimo encontrado (mg/L)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>

OBS: (2) – valor máximo permitido      \*quantidade de análise semanal      \*\* Poço não mistura com água das Etas.  
 (3) – unidade de turbidez  
 (4) – unidade formadora de colônias      \*\*\* gosto e odor-freqüência trimestral  
 (5) – unidade Hazen (mg Pt-Co/L)  
 (6) – micrograma por litro (freqüência mensal nos mananciais)  
 (7) – trihalometanos ( freqüência trimestral)

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS FORA DO PADRÃO DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
Parâmetro	Local da Coleta	Data de coleta	Resultado da amostra	Descrever as providências tomadas	Data e Resultado da Recoleta
<b>FLUORETO</b>					
01	RESERVATÓRIO	11	1,0	ACERTO DE DOSAGEM	
02	RESERVATÓRIO	18	0,4	//	
03	RESERVATÓRIO	20	0,4	//	
04	RESERVATÓRIO	13	0,9	//	
05	CASA ABRIGO VINDE À LUZ	11	1,0	//	
06	IGREJA CATÓLICA	13	1,0	//	
07	CASA ABRIGO VINDE À LUZ	20	0,5	//	
08	OLINDO MARTINHAGO Nº 289	18	0,5	//	
CT					
01	CASA ABRIGO VINDE À LUZ	11	P	RECOLETA	RESULTADO NEGATIVO

*O principal manancial de abastecimento de água do município de Santa Bárbara d' Oeste é o Ribeirão dos Toledos enquadrado como classe 2.*

**Significado dos parâmetros analisados:**

**Turbidez:** é devida à presença de partículas em suspensão que impedem a passagem da luz;

**Cor:** é decorrente da presença de substâncias dissolvidas na água

**Fluoreto:** popularmente conhecido como “flúor”, sua adição é feita em cumprimento ao exigido pela legislação vigente, de modo a resultar na concentração de íons fluoreto necessária à prevenção da cárie dentária;

**Cloro residual livre:** representa a quantidade de cloro disponível na água tratada com potencial de desinfecção;

**pH:** parâmetro importante durante os processos químicos do tratamento da água e, nos sistemas de abastecimento, águas com valores baixos de pH tendem a ser corrosivas, enquanto que com valor elevado de pH tendem a formar incrustações, sem efeito sanitário significativo;

**Coliformes:** representa um grupo de bactéria que vive no intestino de animais de sangue quente; também, alguns tipos são encontrados no meio ambiente. É uma análise utilizada como indicação de contaminação microbiológica;

**Microcistinas:** presentes no interior de alguns gêneros de cianobactérias (ou cianofíceas ou algas azuis) e livres no meio ambiente, possuem potencial de toxicidade;

**Bactérias heterotróficas:** a contagem é efetuada, também, como indicador de contaminação microbiológica;

**Trihalometanos:** compostos resultantes da reação do cloro com substâncias orgânicas na água.

**Produtos químicos utilizados no tratamento de água**

**Ácido fluossilícico:** produto utilizado como fonte de íons fluoreto (flúor) a ser adicionada à água

**Cal hidratada:** utilizada como auxiliar de coagulação quando necessário e promover a correção final do pH da água tratada

**Sulfato de Alumínio:** produto utilizado para a clarificação da água

**Cloro:** produto utilizado para a desinfecção da água.

**IMPORTANTE!**

**Por que limpar a caixa d'água da sua casa?**

Você tem que tomar alguns cuidados com a caixa d'água: Insetos, bactérias e fungos podem estar infestando a caixa e pondo em risco a saúde de sua família, manter a caixa sempre limpa é muito importante, veja como é fácil:

- feche o registro ou amarre a bóia, para impedir a entrada de água na caixa
- comece a esvaziar a caixa, abrindo as torneiras e dando descargas. Deixe um pouco de água no fundo, para aproveitá-la na limpeza. Cuidado: não deixe este resíduo de água descer pelo cano, pois a sujeira pode descer junto.
- Comece a limpeza, usando apenas escovas de cerdas duras e panos. Jamais use sabão, detergente ou qualquer outro produto
- Retire a sujeira usando uma pá, baldes e panos, deixando a caixa completamente limpa
- Deixe entrar água novamente na caixa, até encher. Agora acrescente 1 litro de Água Sanitária para cada 1.000 litros de água. A capacidade da caixa geralmente está escrita no lado de fora da caixa

Feche novamente o registro e deixe esta água descansar por 15 minutos. Não use de forma alguma esta água. Esvazie a caixa, abrindo todas as torneiras, esta água vai servir para limpar e desinfetar os canos. Tampe bem a caixa e anote o lado de fora da caixa a data da limpeza.